


Миниатюрный цифровой диктофон с активацией по голосу VOX, 8 Gb памяти и функцией плеера (модель Savetek 100).



Органы управления.

1. Кнопка «+» - громкость + / следующий трек.
2. Кнопка «-» - громкость - / переключение папки проигрывания/вкл. функции VOX.
3. Переключатель on/off – включатель питания / включение записи.
4. Разъём подключения наушников / USB кабеля/отверстие микрофона.
6. Светодиодный индикатор режимов работы.

Управление прибором.

1. Переключатель питания:

- Когда в диктофон не вставлены наушники, переведите переключатель в положение ON, светодиодный индикатор, засветится красным цветом, затем замигает 3 раза и потухнет, указывающий на старт аудио записи. Для остановки аудиозаписи, переведите переключатель в положение OFF, индикатор при этом, продолжительно засветится красным цветом и потухнет.
- Включение записи с функцией VOX. Когда в диктофон не вставлены наушники, нажмите и удерживайте кнопку «-», затем, переведите переключатель в положение ON, светодиодный индикатор, засветится красным цветом, затем замигает 3 раза и потухнет, указывающий на старт аудио записи. Отпустите кнопку. Для остановки аудиозаписи, переведите переключатель в положение OFF, индикатор при этом, продолжительно засветится красным цветом и потухнет.
- Когда в диктофон вставлены наушники, переведите переключатель в положение ON, светодиодный индикатор, засветится красным цветом, затем, постоянно начнёт мигать синим цветом, указывающий на старт музыкального проигрывателя. Для остановки проигрывателя, и его выключения, переведите переключатель в положение OFF, индикатор при этом потухнет.

2. Кнопка «+» :

- Когда в диктофон вставлены наушники, и он находится в режиме музыкального проигрывателя, краткое нажатие на кнопку, переключает следующий трек, а продолжительное её удержание, позволяет добавить громкость.

3. Кнопка «-» :

- Когда в диктофон вставлены наушники, и он находится в режиме музыкального проигрывателя, краткое нажатие на кнопку, переключает плеер в состояние

проигрывания записанных файлов, повторное нажатие, возвращает плеер в режим воспроизведения музыкальных файлов. Продолжительное её удержание, позволяет уменьшить громкость. При этом индикатор мигает красным цветом.

- Удержание кнопки «-» при включении, позволяет включить функцию VOX диктофона.

4. Разъём наушников/USB:

- Когда в диктофон не вставлены наушники, он находится в режиме диктофона. Когда наушники вставлены – в режиме музыкального проигрывателя.
- Когда в диктофон вставлен USB кабель, он находится в состоянии готовности зарядки или считывания памяти при помощи ПК.
- Когда в диктофон вставлен USB кабель, для его зарядки или считывания памяти при помощи ПК, переключатель питания, должен находиться в положении OFF!

5. Светодиодные индикаторы:

- В режиме диктофона, индикатор находится в выключенном состоянии, мигая 3 раза красным цветом, лишь при старте записи.
- В режиме музыкального проигрывателя, синий индикатор постоянно мигает.
- В режиме проигрывателя записанных аудиозаписей, красный индикатор постоянно мигает.
- В режиме зарядки, красный индикатор мигает. По окончании процесса зарядки, постоянно светиться синий индикатор.

6. Специальные режимы работы :

- *VOX* – система запуска записи при наличии звуков в помещении. Для включения этой функции, до включения диктофона, нажмите и удерживайте кнопку «-», затем включите диктофон, и дождитесь пока индикатор не погаснет, как при обычном запуске. Затем отпустите кнопку «-».

Примечание: этот режим имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К положительной стоит отнести, очень плотную запись звука, без тишины и пауз в одном аудиофайле, при этом может быть, достигнут очень длительный мониторинг объекта, за счёт экономии памяти. К отрицательной, можно отнести, отсутствие реального восприятия, когда происходило, то или иное событие. Т.е. этот режим хорош, когда имеет значение только записанная информация.

- *Запись при включённой зарядке* – для включения этого режима, подключите диктофон к зарядному устройству с USB выходом 5V и не менее 500mA, или к вашему ПК, затем для включения этой функции, до включения диктофона, нажмите и удерживайте кнопку «+», затем включите диктофон, и дождитесь, пока индикатор не погаснет, как при обычном запуске. Затем отпустите кнопку «+», и процесс записи начнётся.

Примечание: этот режим не поддерживает режим VOX.

- *Онлайн мониторинг записи* – вставьте наушники в разъём прибора, переключите тумблер в состояние REC, и удерживайте сразу две кнопки «+» и «-», дождавшись пока индикатор, погаснет, можете отпустить кнопки, и вы услышите записываемый звук напрямую с микрофона.

- *Режим ускоренной перемотки вперёд или назад* - когда в диктофон вставлены наушники, включите диктофон, светодиодный индикатор, засветиться красным цветом, затем, нажмите и удерживайте кнопку «+» или «-», пока индикатор не поменяет цвет. После начнётся воспроизведение аудиофайла, для ускоренного воспроизведения вперёд нажмите и удерживайте кнопку «+», для перемотки назад кнопку «-». Для переключения файлов кратко нажимайте на эти же кнопки.
Примечание: в режиме перемотки вперёд, вы будете слышать звук, а в режиме перемотки назад, звука не будет.
- *Удаление файлов непосредственно на диктофоне* – при проигрывании текущего файла, нажмите и удерживайте сразу две кнопки «+» и «-», дождавшись пока индикатор, станет фиолетовый (красный и синий будут светить одновременно). Для удаления текущей композиции, длительно нажмите на кнопку «+» или «-», и индикатор замигает синим цветом. Для удаления всех файлов в этой области (аудиозаписей или музыкальных, в зависимости от того что вы прослушиваете в данный момент), ещё раз нажмите и удерживайте две кнопки «+» и «-», дождавшись пока индикатор замигает красным цветом.
Примечание: для предотвращения ошибок при удалении файлов, рекомендуется производить данную операцию на ПК.
- *Проверка режима работы* – для проверки работает диктофон в данный момент времени, или аккумулятор уже сел, длительно нажмите на кнопку «-», индикатор при этом должен замигать.

Технические характеристики.

Ёмкость аккумулятора: Li-Ion 3,7V 100mAh.

Память: встроенная 8Gb.

Время работы в режиме диктофона: 10 – 12 часов.

Время работы в режиме плеера: 6 – 8 часов (в зависимости от громкости воспроизведения).

Формат и характеристика записываемых аудио файлов: WAV / 48KHz / 192KBPs (режим 1 по умолчанию), 8KHz / 32KBPs (дополнительный режим 2).

Формат поддерживаемых музыкальных файлов: MP3 / WMA / WAV.

Продолжительность записи в режиме 1 / 2 на 8Gb: около 96/547ч. (12/68ч. = 1Gb).

Операционная система: Windows 2000/XP/Vista/7.

Тип соединения с ПК: USB 2.0

Материал корпуса: анодированный алюминий.

Цвет корпуса: чёрный.

Размеры: 45x18x6мм.

Вес: 12гр.

Комплектация.

- Миниатюрный флэш диктофон / MP3 плеер SAVETEK 100 – 1шт.
- USB кабель – 1шт.
- Stereo наушники – 1шт.
- Инструкция (русская) – 1шт.
- Упаковочный пакет – 1шт.

Примечания:

- Перед подключением диктофона к компьютеру, обязательно отключите его, переключателем питания (положение OFF), т.к. записываемый файл, может быть повреждён и уничтожен!
- Своевременно сохраняйте записываемые файлы.
- Используйте функцию безопасного извлечения устройства из ПК.
- При подключении к ПК не требует установки специальных драйверов.
- Диктофон можно использовать как флэш-память.
- Для сброса к заводским настройкам, отформатируйте память диктофона на ПК, предварительно сохранив нужные аудиозаписи!